

Работа с пультом диспетчера.

Передача аварийного вызова.

Для подачи сигнала аварии с помощью комплекса СУБР-1П **нажать и удерживать** на пульте диспетчера (ПД) одну из кнопок **АВАР1** (восемь миганий) **или АВАР2** (четыре мигания) до появления на ЖКИ сообщения <<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>>. На клавиатуре ПД **нажать <1>**, что означает – передача аварийного сигнала без текстового сообщения на пейджеры. На ЖКИ появляется надпись <<ЖДИТЕ>>. Через некоторое время начинается передача аварийного сигнала и на ЖКИ появляется надпись <<Идёт 1 передача Аварии №1(2). Ждите.>>.

По окончании передачи на ЖКИ появляется надпись – <<Передача аварии[1/2] завершена>>. Подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. Если во время передачи была обнаружена какая-либо неисправность оборудования передатчика, на экран выдается информация об этом, иначе выдается сообщение об исправности передатчика и дисплей переходит в рабочее состояние. Можно посылать новое сообщение.

Примечание: до окончания передачи все кнопки кроме <СТОП> блокируются. С помощью кнопки <СТОП> можно прерывать текущую передачу любого сообщения.

Передача индивидуального вызова.

Для подачи индивидуального вызова, **нажатием клавиши МЕНЮ** на ПД **выбрать пункт <<Персональный вызов абонента >> и нажать клавишу <Ввод>**. На дисплее появится приглашение:

- в верхней строке - “Введите личный №”;
- в нижней строке – “0000 ТИП-1(ТИП-0)”.

Используя цифровые клавиши клавиатуры, вместо – “0000” **набрать номер вызываемого абонента**. Для удаления неправильной цифры можно использовать клавишу <Забой>. Надпись “ТИП-1 (ТИП-0)” указывает, вызов каких приемников будет осуществляться: СУБР-1СВ или СУБР-02СМ (СУБР-1СВМ) соответственно. Для переключения между типами использовать клавишу <Меню>.

После ввода индивидуального номера и установки нужного типа приемников **нажать клавишу <Ввод>**. В случае введения несуществующего номера – в правом нижнем углу дисплея появляется символ – “?”. Исправьте номер. Затем нажмите клавишу <Ввод> еще раз. Если введен правильный номер, на ЖКИ появится сообщение <<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>>. На цифровой клавиатуре ПД **нажать <1>**, что означает – передача индивидуального вызова без текстового сообщения на пейджеры. На ЖКИ появляется надпись - <<ЖДИТЕ>>. Через некоторое время начинается передача индивидуального вызова и на ЖКИ появляется надпись << Идет вызов абонента N >> с введенным индивидуальным номером в нижней строке.

По окончании передачи на дисплее появляется надпись – “Вызов аб-та N XXXX завершен.”, где XXXX – индивидуальный номер вызываемого абонента. Подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. Если во время передачи была обнаружена какая-либо неисправность оборудования передатчика, на экран выдается информация об этом, иначе выдается сообщение об исправности передатчика, и дисплей переходит в рабочее состояние. Можно посылать новое сообщение.

Передача аварийного текстового сообщения.

Для подачи аварийного текстового сообщения, **нажать и удерживать** на пульте диспетчера (ПД) одну из кнопок **АВАР1** (восемь миганий) **или АВАР2** (четыре мигания) до появления на ЖКИ сообщения <<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>>. На цифровой клавиатуре ПД **нажать <2>**, что означает – передача текстового сообщения и аварийного сигнала **только приемникам СУБР-02СМ (СУБР-1СВМ)**.

- На дисплее появится приглашение:
- в верхней строке - “Номер сообщения”;
 - в нижней строке – “0000 ”.

Используя цифровые клавиши клавиатуры, вместо – “0000” **набрать нужный номер аварийного текстового сообщения из таблицы** аварийных текстовых сообщений (план ликвидации аварийных ситуаций на шахте). Для удаления неправильной цифры можно использовать клавишу <Забой>.

После ввода номера **нажать клавишу <Ввод>**. В случае введения несуществующего номера – в правом нижнем углу дисплея появляется символ – “?” . Исправьте номер. Затем нажмите клавишу <Ввод> еще раз. Если введенный номер не выходит за границы диапазона таблицы аварийных текстовых сообщений, на ЖКИ появляется надпись <<ЖДИТЕ>>. Через некоторое время начинается передача и на ЖКИ появляется надпись <<Идёт 1 передача авар. сообщения.>>. По окончании передачи на дисплее появляется надпись – “Передача авар. сообщ. завершена”. Подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. Если во время передачи была обнаружена какая-либо неисправность оборудования передатчика, на экран выдается информация об этом, иначе выдается сообщение об исправности передатчика, и дисплей переходит в рабочее состояние. Можно посылать новое сообщение.

Передача индивидуального текстового сообщения.

Для подачи индивидуального текстового сообщения, **нажатием клавиши МЕНЮ на ПД выбрать пункт <<Персональный вызов абонента >> и нажать клавишу <Ввод>**. На дисплее появится приглашение:

- в верхней строке - “Введите личный №”;
- в нижней строке – “0000 ТИП-1(ТИП-0)”.

Используя цифровые клавиши клавиатуры, вместо – “0000” **набрать номер вызываемого абонента**. Для удаления неправильной цифры можно использовать клавишу <Забой>. Для переключения между типами использовать клавишу <Меню>.

После ввода индивидуального номера и установки нужного типа приемников **нажать клавишу <Ввод>**. Если введен правильный номер, на ЖКИ появится сообщение <<Добавить текст? 1-НЕТ; 2-ДА>>. На цифровой клавиатуре ПД **нажать <2>**, что означает – передача текстового сообщения и индивидуального вызова. На дисплее появится приглашение:

- в верхней строке - “Номер сообщения”;
- в нижней строке – “0000 ”.

Используя цифровые клавиши клавиатуры, вместо – “0000” **набрать нужный номер текстового сообщения из таблицы** текстовых сообщений. Для удаления неправильной цифры можно использовать клавишу <Забой>.

После ввода номера **нажать клавишу <Ввод>**. Если введенный номер не выходит за границы диапазона таблицы текстовых сообщений, на ЖКИ появляется надпись <<ЖДИТЕ>>. Через некоторое время начинается передача и на ЖКИ появляется надпись << Идет вызов абонента N >> с введенным индивидуальным номером в нижней строке. В случае введения несуществующего номера – в правом нижнем углу дисплея появляется символ – “?”. Исправьте номер. Затем нажмите клавишу <Ввод> еще раз.

По окончании передачи на дисплее появляется надпись – “Вызов аб-та N XXXX завершен.”, где XXXX – индивидуальный номер вызываемого абонента. Подается звуковой сигнал для привлечения внимания оператора. Если во время передачи была обнаружена какая-либо неисправность оборудования передатчика, на экран выдается информация об этом, иначе выдается сообщение об исправности передатчика, и дисплей переходит в рабочее состояние. Можно посылать новое сообщение.