

### Типичные неисправности УРПТ

Проявление неисправности	Причина	Метод устранения
Отказ одного считывателя на линии	Отсутствует питание	Проверить состояние источника питания
	Порыв линии связи	Восстановить порыв
	Ошибка подключения считывателя к линии	Проверить правильность подключения в соответствии с рабочей документацией
	Выход из строя платы управления	Заменить плату управления
		Обратиться к производителю
Неверный адрес modbus считывателя	Определить верный адрес modbus	
Отказ нескольких считывателей на линии	Короткое замыкание в линии связи после повторителя	Устранить короткое замыкание
	Неисправность повторителя на линии	Заменить плату управления
		Обратиться к производителю
	Отсутствует питание	Проверить состояние источника питания
	Ошибка подключения считывателя к линии	Проверить правильность подключения в соответствии с рабочей документацией
Порыв линии связи	Восстановить порыв	
Периодический отказ всех считывателей на линии(помехи в линии)	Порыв сегмента линии связи длиной более 100 м	Восстановить порыв
	Неисправность преобразователя интерфейсов линии	Проверить настройки преобразователя
		Заменить преобразователь
	Неверные настройки СПГТ Сервера	Ввести верные параметры в файле настроек сервера
Неверные настройки преобразователя интерфейсов линии	Настроить преобразователь в соответствии с рабочей документацией	
Периодический отказ одного считывателя (приходят неверные данные)	Плохой контакт в колодках питания или линии связи	Проверить надежность соединений
	У двух и более считывателей на линии совпадает modbus адрес	Устранить повторы modbus адреса на одной линии